






RZUT GARAŻU G4 - POZIOM - 1






RZUT PARTERU, BUDYNEK B4 - POZIOM 0


| | | |
|-----|-----|-----|
| MP/ | MP/ | MP/ |
| 11 | 12 | 13 |






RZUT PIĘTRA I, BUDYNEK B4 - POZIOM +1






RZUT PIĘTRA II, BUDYNEK B4 - POZIOM +2






RZUT PIĘTRA III, BUDYNEK B4 - POZIOM +3





RZUT PIĘTRA IV, BUDYNEK B4 - POZIOM +4





RZUT DACHU, BUDYNEK B4

Pn

