

RZUT GARAŻU G1 - POZIOM -1



RZUT PARTERU, BUDYNEK B1 - POZIOM 0



RZUT PIĘTRA I, BUDYNEK B1 - POZIOM +1

Pn



RZUT PIĘTRA II, BUDYNEK B1 - POZIOM +2

Pn



RZUT PIĘTRA III, BUDYNEK B1 - POZIOM +3

Pn



RZUT PIĘTRA IV, BUDYNEK B1 - POZIOM +4

Pn



RZUT DACHU, BUDYNEK B1

Pn